

■フロン定期点検・エコキュート予防保全

フロン定期点検、エコキュート予防保全提案書は、オプションで設置機器の経過年選択が可能です。



①グラフの「フロン定期点検」ボタンまたは「予防保全(EQ)」ボタンで、出力する提案書を選択します。

フロン定期点検




(オプション)

②設置時期で対象を絞り込みたい場合は期間を入力します。
※期間指定しない場合は対象となる機器を全て出力します。

③フロン定期点検は、
1年毎の点検を出力する場合 **定期点検 (1年)** ボタン、
3年毎の点検を出力する場合 **定期点検 (3年)** ボタンを押します。

エコキュート予防保全



④エコキュート予防保全は、**次へ** ボタンを押します。



⑤提案対象が顧客一覧に表示され、メールまたは提案書を選択します。
これ以降の手順について、メールは「P.A-64」、提案書は「P.A-60」参照下さい。